

S.C TAT BILIARD S.R.L. -BUCURESTI
BUCURESTI STR PICTOR ROMANO ALEXANDRU NR.10
TEL 0213145953 FAX 0213140384 TEL 0753086051 TEL 0753086055
CUI RO22318367 REG COM J40/16089/2007; e-mail:office@tatbiliard.ro

INSTRUCTIUNI TIMER FAVERO

Programarea

Pentru a incepe programarea, invartiti de cheia Instalarii (INSTALATION).

Cand ati terminat de programat, faceti acelasi lucru.

Sunt sase pasi care trebuie sa fie urmati in ordine.

Pentru a avansa de la o etapa la urmatoarea, apasati butonul **TARIFF**.

Pentru a modifica valorile, apasati butoanele + si -. Incercati sa evitati sa programati in timp ce contorul functioneaza fiindca anumite functii vor fi intrerupte.

Contorul

Litera C urmata de un numar indica suma totala pe contor. Contorul arata numarul total de click-uri care au trecut, si, din moment ce dumneavoastra puteti seta costul unui click, daca vreti sa determinati incasarile totale, inmultiti costul unui click cu numarul de clickuri.

Contorul se reseteaza automat dupa 99,999 clickuri, si poate fi resetat manual apasand pe (-).

Pentru a iesi din programare invartiti cheia instalarii, sau apasati butonul Tariff, pentru a continua.

Pretul unui click

Se poate seta valoarea unui click apasand + sau - .

Apasati butonul Tariff, pentru a continua. Se recomanda sa se seteze pretul unui click la 1 leu.

Simbolul Monetar

Aceasta este litera care va fi afisata dupa total. Puteti seta mai multe litere, apasand + si -. Pentru Romania se seteaza L (lei).

Apasati butonul Tariff, pentru a continua.

Pretul de pornire

Aceasta este pretul taxat la pornirea fiecarui joc, si nu este inclus in pretul orei. Pentru a seta valorile apasati butoanele + si -. Daca nu doriti un pret de pornire pentru joc acesta se va seta 0.

Apasati butonul Tariff, pentru a continua.

Prima varianta de taxare(variaza de la 10 la 500 de click-uri)

Acesta este prima varianta de taxare.Pentru a seta pretul unei ore, apasati butoanele + si -.

Apasati butonul Tariff, pentru a continua.

A doua varianta de taxare (club)(variaza de la 10 la 500 de click-uri)

Acesta este a doua varianta de taxare. Un punct este afisat in stanga ecranului. Pentru a seta pretul unei ore apasati butoanele + si -.

Folosirea:

Invertind cheia "**START PLAY**", usa de la bile se va deschide si cronometarea va incepe.

In orice moment veti putea sa selectati intre cele doua variante de taxare setate anterior apasand butonul **TARIFF**.

Cronometrarea nu va inceta decat in momentul in care TOATE bilele de biliard sunt puse inapoi la locul lor. In momentul acesta suma care trebuie platita este adaugata la contor.

Tineti minte, ca suma afisata de contor reprezinta numarul de click-uri, nu banii. Acestea trebuie inmultite cu pretul unui click pentru a da valoarea monetara. Daca apasati in acelasi timp pe butoanele + si - totalul contorului va fi afisat.

Fixarea de pereti si rafturi:

Pentru a atasa aparatul de un perete, invertiti putin de suruburile deasupra compartimentului din fata, apoi invertiti de cheia instalarii, si trageți de unitate inspre

dumneavoastra. Apoi folositi cele trei gauri din spatele aparatului pentru a-l atasa de perete.

Pentru a-l atasa de un raft, folositi gaura de pe fundul aparatului.

Optionale:

Daca invertiti cheia **START PLAY**, chiar si fara sa inlocuiti bilele, timpul partidei se va sfarsii, si o noua partida va incepe.

Controlul Lampii:

Scoateti suruburile laterale,. Pentru suruburile din spate, exista un sistem de blocare interior, actionat de cheia de instalare care trebuie sa fie tinuta strans. Acest lucru face ca aparatul sa poata fi deschis doar de proprietarul care are cheia instalarii. Apoi detasati conectorul de pe panou si luati aparatoarea interioara. Vetii gasi 2 gauri pe portiunea interioara stanga.

Microswitchul controland lampile va fi atasat acestor gauri. Intoarceti microswitchul astfel incat sa conecteze in acelasi timp cu microswitchul din dreapta cand e cazul, miscat de lamela miscatoare.

Tineti de tava in pozitia in care trebuie sa stea in mod normal, si inpingeti de ultima prin slotul din mijloc.

Puneti pe un electrician sa intocmeasca conexiunea afisata la anexa unu, asigurand si pamantarea.